

## Přenosný mixér Fua Fua



### Komponenty

1. Uzávěr lahve (víčko)
2. Tělo mixéru (nádobka)
3. Spodní část s motorem
4. Gumový držák
5. Nabíjecí základna s USB kabelem
6. Nůž (čepel)

### Důležité bezpečnostní informace

**Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtete instrukce a postupujte podle nich.**

Nepřípustné použití nebo špatné používání může způsobit vážné nehody. Dbejte zvýšené opatrnosti. Nesprávné používání může způsobit škody na spotřebiči nebo na vašem zdraví.

Nikdy neotevírejte uzávěr lahve, když je spotřebič v provozu. Nikdy se nedotýkejte pohyblivého nože. Pokud se spotřebič zasekne, vyjměte jej a vyjměte objekty, které zasekly nůž (např. tvrdší ovoce) a potom spotřebič znovu zapněte. Nepřekračujte maximální kapacitu nádoby.

Spotřebič nesmějí používat děti bez dohledu rodičů, ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nemohly hrát.

Nepoužívejte, pokud je jakákoliv část spotřebiče jakkoliv poškozená nebo po pádu spotřebiče. Jestliže je nabíjecí podstavec nebo kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo možnému nebezpečí.

Spotřebič je určen pouze pro přípravu nápojů v prášku, případně jednoduchých smoothies (nápojů z ovoce a zeleniny). Nevkládejte do mixéru horké tekutiny nebo horké jídlo. Nevkládejte do mixéru pecky z ovoce, pevné předměty, led nebo tvrdé ořechy, mohly by poškodit nůž.

Spotřebič je určen k osobnímu, nikoli komerčnímu použití zejména v domácnostech.

Před výměnou příslušenství nebo manipulací s díly, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.

Buďte opatrní při manipulaci s ostrými noži zejména při vyprazdňování nádoby a při čištění.

Bezprostředně po použití očistěte všechny povrchy, které přišly do styku s potravinami. Dodržujte pokyny v části "Čištění a péče".

### Před prvním použitím

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Před prvním použitím spotřebiče očistěte části, které přijdou do styku s potravinami - průhledné tělo mixéru a vnitřek spodní části s motorem včetně nože (čepel) a důkladně vysušte. Při čištění postupujte dle instrukcí v tomto manuálu (opláchněte vodou a hadříkem se saponátem, neponořujte do vody).

Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Spotřebič má bezpečnostní pojistku, proto se ujistěte, že všechny části jsou k sobě dobře přichycené a že spodní část s motorem je dobře utažená (viz výše). Pokud není spodní část dobře utažená nebo přetažená, mixér se nezapne. Pokud okolo tlačítka bliká červený kroužek po dobu 10 sekund a pak zhasne, spodní část není dotažená a je třeba jí správně utáhnout. Pouze, když je spodní část s motorem dobře utažená k tělu mixéru (nádobě), tak půjde dvojitým kliknutím (rychlým dvojitým stiskem) tlačítko spustit a spotřebič zapnout.

Spotřebič je z výroby nabit na zhruba 40 %, proto je třeba před první použitím zcela dobít baterii, aby se ochránila její životnost.

### Řešení problémů

Co se děje?	V čem může být problém	Jak to vyřešit?
Nelze spustit, červená kontrolka rychle bliká	Tělo mixéru a spodní část s motorem nejsou dobře utažené nebo jsou přetažené.	Ujistěte se, že je správně dotažená spodní část. Tečky jsou umístěny pod půlkolečkem.
Nelze spustit, červená kontrolka rychle bliká	Slabá nebo vybitá baterie	Dobijte spotřebič
Při používání se vypne	Příliš velké kusy ovoce. Ochrana spuštění kvůli přeplnění.	Restartujte nebo upravte mixované množství vody nebo ovoce
Nůž je zaseknutý a během provozu bliká	Ovocné kousky jsou příliš velké	Nakrájejte ovoce na menší části
Protéká	Silikonový kroužek není správně instalovaný	Znovu nasadte silikonový kroužek
Má pálivý zápach	Používá se nepřetržitě dlouhou dobu	Restartujte po zhruba 30 minutách, když motor vychladne

### Mixér nejde zapnout? Bezpečnostní pojistka!

Jakmile připravíte nádobu a obsah pro mixování, dobře utáhněte horní uzávěr lahve (víčko) a také spodní část s motorem. Je důležité, aby vystouplý půlměsíc na spodní části průhledné nádoby - těla mixéru bylo nad tečkami, které jsou nalepené na spodní bílé části s motorem. Opravdu důkladně utáhněte spodní část (otáčením spodní bílé části doprava), aby se aktivovala bezpečnostní pojistka a spotřebič šel zapnout.

Velmi často zákazníci málo dotáhnou spodní část a mixér pak nejde zapnout.



### Mixér nejde zapnout? Zmáčkněte dvakrát

Ověřte si, že máte dobře utaženou nádobu (předchozí krok). Mixér spustíte rychlým dvojitým stisknutím (tzv. double click) tlačítka. Velmi často zákazníci stisknou tlačítko jen jednou nebo ho stisknou pomalu za sebou a mixér se pak nespustí.

### Bezpečnostní instrukce

Nezapínejte spotřebič pokud je nádoba prázdná.

Zpracovávajíte pouze potraviny s maximální teplotou 60°C.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud jej necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží a čištěním.

Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáno původním výrobcem, může způsobit riziko požáru, úniku elektrického proudu nebo zranění osob.

Do nádoby nedávejte jiné věci než nakrájené ovoce. Nestrkejte tam žádné kovové nebo dřevěné předměty, ani nestrkejte prsty.

Uchovejte si tento návod pro budoucí použití. Nádobu lze otevřít až poté, co se nože přestanou pohybovat. Je přísně zakázáno tento spotřebič svépomocí rozebírat nebo upravovat.

Po nabití zástrčku (USB konektor) při odpojování uchopte a vytáhněte, netahejte za kabel.

Neumísťujte do blízkosti hořlavých plynů nebo elektrických sporáků nebo do horkých trouh.

Neponořujte nabíjecí podstavec s USB kabelem do vody nebo jiných kapalin, abyste předešli riziku poškození spotřebiče či zranění osob.

Při mytí neponořujte spodní část s motorem do vody, pouze ji krátce a rychle opláchněte pod tekoucí vodou a otřete suchým hadříkem. Při ponořování spodní části do vody nebo delšímu máchání ve vodě hrozí riziko poškození spotřebiče.

Nedávejte spotřebič, ani jeho části do myčky nádobí.

## Čištění a údržba

Spotřebič očistěte bezprostředně po každém použití, aby nedošlo k zaschnutí zbytků potravy. Před mytím a čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a nůž v klidu. K čištění nepoužívejte drátěnky, abrazivní čističe nebo korozivní tekutiny (jako je benzín, aceton). Vnitřní čepel nože ve spodní části s motorem můžete rychle opláchnout pod tekoucí vodou. Po omytí ji hned důkladně osušte. Při mytí neponořujte spodní část s motorem do vody, pouze ji krátce a rychle opláchněte pod tekoucí vodou a otřete suchým hadříkem.

Nedávejte spotřebič, ani jeho části do myčky nádobí. Při skladování se ujistěte, že je spotřebič suchý a čistý. Skladujte jej na suchém, větraném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

## Návod na použití

Odšroubujte uzávěr lahve (víčko) nebo spodní bílou část s motorem. Vždy odšroubujte pouze jednu část, nikdy obě najednou, druhá musí být při přípravě nápoje zašroubovaná a utažená. Nalijte do nádoby vodu, jakékoli mléko nebo džus a nasypete imunity drink Fua Fua.

Můžete přidat i ovoce a zeleninu nakrájenou na kostičky (maximálně 1 cm x 1 cm x 1 cm) zbavené pecek.

Dbejte na to, abyste mixér nepřeplnili - maximální objem surovin by měl být po hranu gumového držáku (když stojí spodní částí dole).

Nejlahodnější smoothie efekt Fua Fua nastává, když použijete 100 ml na 10 gramů ovocného prášku Fua Fua.

Po vložení ingrediencí dobře utáhněte uzávěr lahve (víčko) a spodní část motorem.

Ujistete se, že ikona půlměsíce na průhledném těle mixéru je nad tečkami na spodní bílé části s motorem. Pokud budou tečky mimo tuto zónu, mixér nepůjde zapnout (bezpečnostní pojistka).

Dvojitým stiskem tlačítka na spodní straně mixéru (na spodí části s motorem) spustíte spotřebič do provozu.

Během mixování můžete spotřebičem lehce zakývat pro ještě lepší výsledek. Jedno mixování trvá 30 sekund. Během mixování svítí bílá kontrolka okolo tlačítka.

Pokud chcete ukončit mixování dříve, stačí jednou stisknout spodní tlačítko.

Po dokončení mixování, až se spotřebič vypne, odšroubujte uzávěr lahve (víčko) a můžete si vychutnat svůj nápoj. Pit můžete přímo z láhve nebo si můžete nápoj přelít do skleničky.

## Obousměrné nalévání

Spotřebič můžete používat obousměrně. Můžete otevřít horní víčko (uzávěr lahve) a nalít vodu a nasypat horním užším otvorem. Nebo můžete využít širší část, mixér postavít na víčko a odšroubovat spodní bílou část a pohodlně nasypat kousky ovoce a nalít vodu nebo rostlinné mléko. Ujistěte se, že vybraná část, která bude při nalévání dole, je pořádně utažená, aby nedošlo k úniku tekutin.



## Nabíjení

Ujistěte se, že před nabíjením je mixér suchý, čistý a nůž v klidu. Připojte magnetickou nabíjecí základnu do standardního USB portu (Doporučeno: DC5V/1A) a položte mixér na nabíjecí základnu. Tři kovové tečky by měly směřovat do prohlubně s třemi zlatými tečkami na bílé spodní části mixéru. Při správném usazení se láhev magneticky automaticky přitáhne na nabíjecí základnu. V průběhu nabíjení bliká kontrolka okolo tlačítka na spodní straně bílé. Jakmile je mixér dobítý, kontrolka zhasne. Mixér nejde zapnout během nabíjení.

## Video návod



2 x click  
dvakrát rychle stisknout

## Zásady záruky

Záruční doba je dle zákona. Záruka nemůže být uplatněna v případě poškození způsobeného nesprávným použitím, poškozením spotřebiče nestabilním napětím nebo překročením stanoveného rozsahu, poškozením nedodržením instrukcí k použití, zásahem do spotřebiče - rozebráním, zásahem neautorizovaného servisu.

## Technická specifikace

Název: Malý přenosný mixér na ovoce

Model produktu: 214B

Kapacita těla láhve: 350 ml

Napětí baterie: 7,4V = 1400 mAh

Napětí (nabíjení): 5V = 1A

Příkon: 50W

Hmotnost: 433 g

Velikost: 82x82x218 mm

Vyrobeno: Čína

## Ochrana životního prostředí

Spotřebič odpovídá evropským směrnicím.

Po skončení životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného dvora shromažďujícího elektrické a elektronické spotřebiče pro další recyklaci. Materiály lze recyklovat podle informací uvedených na štítku. Recyklací významně přispějete k ochraně životního prostředí.

Změna vyhrazena.

## Prohlášení o shodě a informace o materiálech

Část	Materiál	Norma
nůž	12Cr17Ni7	GB4806.9-2016
řezací hřídel	Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016
základna (spodní část)	ABS	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016
tělo mixéru	PCTG	GB4806.7-2016 GB4806.6-2016
držák	guma	GB4806.11-2016

Změna vyhrazena.